

Полка Лайт NEW / Shelves Light NEW

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9403 60 100 1
9403 90 300 0




отрезать
и приклеить

Паспорт изделия

1150	622	186

max
15 KG




12ЛПНДЗБ / 6380
12ЛПНБ / 6388
12ЛПНБВ / 6389
12ЛПНБС / 6390
12ЛПНББ / 6391


Комплектовочная ведомость / Set package sheet




Упак/ Package	Наименование	Description	Цвет детали/ Décor					Размер / Size, mm	Кол-во/ Quantity	№
			White - Craft gold	White	White - Wenge	White - Sonoma	White - Beton			
1	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-	-	-	-	-	-	-	-
	Крышка	Top	White	White	White	White	White	1150x186	1	6
	Крышка	Top	White		White	White	White	375x186	2	4
	Бок	Side	Craft gold		Wenge	Sonoma	Beton	196x186	2	3
	Бок внешний	Side external	White		White	White	White	287x186	2	1
	Бок внутренний	Side internal	White		White	White	White	287x186	2	2
	Крышка	Top	Craft gold		Wenge	Sonoma	Beton	570x186	2	5




2

5	7x50	10	3,5x25	72	бел/ольха	3		15	
									
28 x		6 x		24/4 x		3 x		1 x	

27

						
3 x						









- (PL) Instrukcja montażu
(CZ) Návod k montáži
(D) Montageanleitung
(GB) Assembly instruction
(F) Model d'emploi
(HU) Szerelési útmutató
(I) Istruzione di montaggio
(NL) Handleiding voor de montage



- (RU) Инструкция по монтажу
(RO) Instrucțiuni de montare
(SK) Návod k montáži
(TR) Montaj talimati



!	Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat	!
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.	
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.	
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.	
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.	
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.	
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.	
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.	
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.	
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.	
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.	
SK	Čistení je nutné vykonávat výhradně pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.	
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.	



**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**

